



Manual del Usuario

Gaming Mouse Pads

NSPADXLS

NSPADXLC

NSPADXXLS

NSPADXXLC

NSPADXLSLSD

NSPADXLCD

NSPADXXLSLSD

1. Tipo de superficie según la versión

A. Speed gaming mouse pad

Tejido liso y fino

El mouse pad versión Speed (veloz/rápido) presenta una superficie lisa y rápida que permite que su mouse gamer se deslice velozmente. El tejido brinda una sensación de comodidad a su muñeca y mano minimizando el cansancio durante una sesión prolongada de juego.

B. Control gaming mouse pad

Superficie de control y seguimiento muy estable

El mouse pad versión Control presenta una superficie rugosa. Ofrece una combinación óptima de fricción, tanto dinámica para movimientos rápidos como estática para ajustes mínimos, proporcionando las capacidades de seguimiento necesarias para juegos de ritmo rápido y la precisión para FPS tácticos.

2. Superficie impermeable

¿Por qué necesita una superficie impermeable? Muchas veces colocamos una botella o taza en la mesa, en caso de que la bebida se derrame accidentalmente, la superficie resistente al agua evitará que el líquido se filtre en el mouse pad y podrá limpiarlo muy fácilmente.

3. Base antideslizante y costuras de alta calidad en los bordes

La parte inferior presenta una goma antideslizante con textura "<<", esta permitirá que el mouse pad se agarre al escritorio de manera firme, suave y duradera.

Las costuras en los bordes contribuyen a una mayor vida útil del mouse pad. Al ser ligeramente estrechas y planas reducen la sensación de bordes durante el movimiento del mouse, y garantizan la comodidad y flexibilidad de la muñeca.

Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del mouse pad puede resultar en un rendimiento reducido, daños permanentes y anulación de la garantía:

- 1.** Evite comer o beber encima del mouse pad.
- 2.** Lávese las manos frecuentemente para evitar que el sudor ensucie su mouse pad.
- 3.** Realice una limpieza semanal para sacar cualquier tipo de suciedad de la superficie con un simple paño húmedo.
- 4.** NO lo doble de forma brusca. El patrón debe mirar hacia arriba y la goma antideslizante apoyarse sobre el escritorio.
- 5.** NO lo lave en el lavarropas.
- 6.** NO utilice químicos o detergentes fuertes para limpiarlo.
- 7.** NO lo seque al sol. Si desea ventilarlo puede realizarlo a la sombra.
- 8.** NO apoye cosas calientes ya que puede deformarlo.
- 9.** NO apoye cosas muy pesadas sobre el mouse pad.
- 10.** Utilice y almacene en un lugar con una humedad del 20% al 90% (sin condensación).