

# OVANSU

## Manual del Usuario

Auricular Wireless BT



OS-AUBTWS10

### 1. Especificaciones

- Versión de BT: V5.2+EDR
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con batería de 1200 mAh e indicador de carga luminoso
- Con conector USB-C y Micro USB en la caja de carga
- Con puerto USB A hembra para utilizar como power bank de emergencia
- Auricular con batería de 30 mAh
- Sensitividad del parlante:  $108 \pm 3$  dBm
- Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ
- Distancia de transmisión: 10m aprox (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 3 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: auriculares 1.5 hs (aprox.); caja 4 hs (aprox.)
- Incluye pantalla lumínica indicadora de carga de la caja y auriculares
- Incluye función power bank

2

### 2. Diagrama



### 3. Encender/Apagar

#### ENCENDER

**Método 1:** Saque los auriculares de la caja de carga, estos se encenderán automáticamente. El indicador LED parpadeará en rojo y azul.

3

**Método 2:** Toque y mantenga presionado el botón táctil multifunción por 2-3 segundos

#### APAGAR

**Método 1:** Toque y mantenga presionado el botón táctil multifunción por 2-3 segundos. El indicador LED parpadeará en rojo y luego se apagará.

**Método 2:** Coloque nuevamente los auriculares en la caja de carga para apagarlos y que comiencen a cargarse.

### 4. Sincronizar con dispositivo de reproducción (Celular, etc)

En el menú de BT de su dispositivo, busque y seleccione "NS-AUBTWS10". Escuchará un tono de voz. Una vez hecho esto ya estará hecha la conexión.

4

### 5. Función del botón touch multifunción

#### REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

##### Botón touch del auricular derecho:

- Toque 2 veces rápidamente para **cambiar de canción**.
- Toque 3 veces rápidamente para **subir el volumen**.

##### Botón touch del auricular izquierdo:

- Toque 2 veces rápidamente para **reiniciar el tema** que se está reproduciendo.
- Toque 3 veces rápidamente para **bajar el volumen**.
- **Mantenga apretado** el botón para **apagar** los auriculares.

##### Reproducir/pausar música:

- Toque cualquiera de los 2 botones para pausar/reproducir una canción

#### CONTESTAR/TERMINAR UNA LLAMADA

**Contestar:** Toque el botón touch de cualquiera de los dos

5

auriculares una vez.

**Terminar:** Toque el botón touch de cualquiera de los dos auriculares por dos segundos.

#### ASISTENTE DE VOZ

**Activar:** Mantenga presionado el botón derecho del auricular para activar SIRI/Bixby.

### 6. Instrucciones de carga

Para cargar los auriculares colóquelos en la caja de carga.

La caja de carga posee una batería de 1200 mAh y un puerto USB A hembra que permite cargar dispositivos en caso de emergencia (no cubre la carga completa de un smartphone).

*Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico*

Soporte Técnico: 0810-222-7542

6