



Manual de Usuario

Model No. NSLC260



BOX V6.4

Introducción

Este manual está diseñado para códigos de barra 2D. Para información detallada, descargue el manual completo desde nuestra web.



RS232



Sensibilidad alta

Programando scanner

☑ Restaurar configuración de fábrica



Restaurar configuración de fábrica

*Escaneando el siguiente código de barras puede restaurar a los valores predeterminados de fábrica.
"*" indica la configuración predeterminada.*



USB-VCP



Deshabilitar

☑ Modo de escaneo



*Enter(0x0D)



*Sensibilidad ordinaria



TAB

☑ Interfaz



*USB-KBW



Sensibilidad baja



0x0D+0x0A

Tasa de baudios



*9600



1200



4800



19200



38400



57600



115200

Ajustes generales



Habilitar todos los códigos



Habilitar código 1D



Habilitar código 2D



*Permitir leer código 39



*Permitir leer código 128



Deshabilitar todos los códigos



Deshabilitar código 1D



Deshabilitar código 2D



No permitir leer código 39



No permitir leer código 128