



Manual del Usuario

Mouse pad para la muñeca con espuma viscoelástica

NSPAD23M

NSPAD25M

NSPAD23MD

NSPAD25MD

Descripción del producto

A. Diseño ergonómico

El diseño ergonómico y de flexión se adapta perfectamente a la muñeca, alivia la presión sobre esta y le proporciona un soporte suave, mantiene la muñeca en buenas condiciones y evita la "mano del ratón". Es muy adecuado para personas que utilizan el mouse durante mucho tiempo.

B. Suave y cómodo

El material de relleno es espuma viscoelástica de alta calidad, liviana, cómoda y duradera. Tiene un rebote lento, no es fácil de deformar, y es un gran soporte para la muñeca.

C. Base antideslizante

La parte inferior presenta una goma antideslizante con textura "<<" que permitirá que el mouse pad se agarre al escritorio de manera firme, suave y duradera.

Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del mouse pad puede resultar en un rendimiento reducido, daños permanentes y anulación de la garantía:

- 1.** Evite comer o beber encima del mouse pad.
- 2.** Lávese las manos frecuentemente para evitar que el sudor ensucie su mouse pad.
- 3.** Realice una limpieza semanal para sacar cualquier tipo de suciedad de la superficie con un simple paño húmedo.
- 4.** NO lo doble de forma brusca. El patrón debe mirar hacia arriba y la goma antideslizante apoyarse sobre el escritorio.
- 5.** NO lo lave en el lavarropas.
- 6.** NO utilice químicos o detergentes fuertes para limpiarlo.
- 7.** NO lo seque al sol. Si desea ventilarlo puede realizarlo a la sombra.
- 8.** NO apoye cosas calientes ya que puede deformarlo.
- 9.** NO apoye cosas muy pesadas sobre el mouse pad.
- 10.** Utilice y almacene en un lugar con una humedad del 20% al 90% (sin condensación).