



Manual del Usuario

Mouse Pad

NSPAD24

NSPAD25

NSPAD24D

NSPAD25D

Descripción del producto

1. Tejido liso y fino

El mouse pad presenta una superficie lisa y rápida que permite que su mouse se deslice velozmente. El tejido brinda una sensación de comodidad a su muñeca y mano.

2. Base antideslizante

La parte inferior presenta una goma antideslizante con textura "<<" que permitirá que el mouse pad se agarre al escritorio de manera firme, suave y duradera.

3. Costuras en los bordes

Dependiendo la versión de mouse pad que adquirió, puede que éste tenga costuras en los bordes. Al ser estas ligeramente estrechas y planas reducen la sensación de bordes durante el movimiento del mouse, y garantizan la comodidad y flexibilidad de la muñeca.

Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del mouse pad puede resultar en un rendimiento reducido, daños permanentes y anulación de la garantía:

- 1.** Evite comer o beber encima del mouse pad.
- 2.** Lávese las manos frecuentemente para evitar que el sudor ensucie su mouse pad.
- 3.** Realice una limpieza semanal para sacar cualquier tipo de suciedad de la superficie con un simple paño húmedo.
- 4.** NO lo doble de forma brusca. El patrón debe mirar hacia arriba y la goma antideslizante apoyarse sobre el escritorio.
- 5.** NO lo lave en el lavarropas.
- 6.** NO utilice químicos o detergentes fuertes para limpiarlo.
- 7.** NO lo seque al sol. Si desea ventilarlo puede realizarlo a la sombra.
- 8.** NO apoye cosas calientes ya que puede deformarlo.
- 9.** NO apoye cosas muy pesadas sobre el mouse pad.
- 10.** Utilice y almacene en un lugar con una humedad del 20% al 90% (sin condensación).