

NISUTA


Manual del Usuario

NSSOLE




www.nisuta.com

Descripción del producto



Ref.	Descripción
A	Punta del soldador (reemplazable)
B	Botón de encendido
C	Indicador de batería
D	Sensor táctil
E	LED indicador de temperatura
F	Leds de trabajo x 2
G	Puerto de carga
H	Soporte
I	Esponja de limpieza
J	Cable de carga USB



- En el primer uso, por favor presione el botón de encendido 3 veces seguidas para activar el sensor táctil






- Luego de activar el sensor presiónelo por 3 segundos, el indicador de encendido se encenderá indicando que el soldador esta encendido.




- Coloque su dedo sobre el sensor, en 15-30 segundos, el LED indicador de calentamiento se tornará verde, luego de esto puede comenzar a utilizar el soldador. Para detener el calentamiento de la punta del soldador levante su dedo del sensor.



- Presione el botón de encendido una vez, el indicador de batería se apagará, esto indica que el soldador ha sido apagado



- Cuando no vaya a utilizar el soldador por mucho tiempo, presione el botón de encendido 8 veces seguidas para desactivar el sensor táctil.



• Cuando el sensor táctil falle debido a interferencias exteriores, puede presionar el botón de encendido 6 veces seguidas para resetear el sensor táctil.

Tip: mientras esté realizando el reseteo no coloque su dedo sobre el sensor táctil, de lo contrario no funcionara.



Especificaciones

- Batería recargable de litio: 3.7V 1800mAH
- Tiempo de carga aproximado: 1.5 horas
- Método de carga: USB 5VDC
- Entrada de potencia nominal: 8W
- Temperatura máxima: 480° C
- Tiempo de uso continuo: máximo una hora
- Auto apagado automático en aproximadamente 3 minutos

Contenido del paquete

- Soldador
- Base
- Cable USB
- Esponja limpiadora de puntas
- Tubo de estaño

The logo for NISUTA features the word "NISUTA" in a bold, black, sans-serif font. A stylized, grey, curved swoosh element is positioned behind the letters, starting from the right side of the 'N' and curving upwards and then downwards to the right, passing behind the 'S' and 'U'.

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252