

NISUTA

Manual del Usuario

Aspiradora para Automóvil

NSVC60P




www.nisuta.com | hola@nisuta.com
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

1. Especificaciones

- Potencia de 60 watts
- Fuerza de succión 5000PA
- Incluye función de soplado
- Incluye tecla de encendido On/Off
- Incluye indicadores lumínicos de carga
- Carcasa plástica y motor de cobre
- Batería de litio recargable de 2x2000mAh
- Incluye 6 accesorios para aspirar y soplar mejor
- Incluye cable USB C de 1m para carga

2. Descripción

1. Filtro HEPA
2. Tapa cubre filtro
3. Botón de encendido
4. Mango de agarre
5. Puerto de carga USB
6. Salida de aire para picos de soplado



3. Accesorios



Cable de carga



Kit de picos de aspirado



Kit de picos para soplado


4. Parámetros

Nombre	Voltaje	Potencia	Peso	Capacidad de Aspirado
NSVC60P	7.4v	60W	290g	0.4L

5. Uso

1. Conecte el cable USB de carga como muestra la imagen, mientras se este cargando la aspiradora la luz indicadora estará de color rojo, una vez completa la carga estará en verde.
2. Conecte el pico correspondiente según su necesidad.

3. Presione el botón de encendido para comenzar a utilizar la aspiradora.



Nota: para soplado conecte los picos en la parte posterior de la aspiradora.

6. Limpieza del filtro

1. Rote la tapa cubre filtro en sentido contrario a las agujas del reloj.

2. Retire el filtro y tire los residuos almacenados en un cesto de basura.

3. Puede limpiar la tapa cubre filtro con un trapo húmedo o toallas de papel, el filtro puede lavarse con agua, pero debe colocarse nuevamente una vez este totalmente seco.

4. Coloque nuevamente el filtro y la tapa cubre filtro rotando la misma en sentido contrario al paso 1.

