

# NISUTA

## Manual del Usuario Auricular Wireless BT



NSAUBTWS18

### 1. Parámetros

- Versión de BT: LX5656 V5.3
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con batería de 150 mAh
- Auricular con batería de 30 mAh
- Distancia de transmisión: aproximadamente 10 metros (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 3 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1 hora (aprox.)
- Incluye cable USB C de carga



Indicador de carga luminoso

### 1. Encendido

Saque el auricular de la caja de carga y se encenderá automáticamente, o presione y mantenga presionado el botón multifunción del auricular durante 2 segundos para encenderlo.

### 2. Apagado

Mantenga presionado el botón multifuncional del auricular durante aproximadamente 5 segundos para apagarlo, o colóquelo en la caja de carga para apagarlo automáticamente, la luz indicadora roja del auricular siempre está encendida.

### 3. Encender y volver a conectar

Después de sacar el auricular de la caja

automáticamente nuevamente, y se volverá a conectar automáticamente al teléfono móvil.

### 4. Reproducción/Pausa

Presione el botón izquierdo/derecho del auricular cíclicamente para reproducir/pausar la música.

### 5. Cambiar canciones/subir y bajar volumen

• Cuando se esté reproduciendo música, mantenga presionado el botón izquierdo o derecho del auricular durante 2 segundos para cambiar a la canción anterior/siguiente.

• Haga doble clic en el botón izquierdo o derecho del auricular para subir/bajar el volumen.

### 6. Responder la llamada

En una llamada entrante, presione brevemente el botón izquierdo/derecho del auricular para contestar el teléfono.

### 7. Colgar la llamada

Presione brevemente el botón izquierdo/ derecho del auricular para colgar la llamada.

### 8. Rechazar la llamada

Presione el botón izquierdo/derecho del auricular durante 1 segundo para negarse a contestar la llamada.

### 9. Aviso de batería baja

Cuando la batería del auricular esté baja, se reproducirá un tono de aviso de batería baja cada pocos segundos y el auricular se apagará cuando la batería esté demasiado baja.

### 3. Emparejamiento

Mantenga presionados, al mismo tiempo, los dos auriculares principales durante 4 segundos para cambiar al estado de emparejamiento (la luz roja y verde o la luz blanca y verde parpadearán alternativamente), espere unos 5-10 segundos para que los auriculares se emparejen correctamente. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, el auricular principal (R) volverá a ingresar automáticamente al modo de emparejamiento y las luces parpadearán alternativamente. Abra la búsqueda de BT de su teléfono y haga clic en el nombre del auricular para emparejarlo.

### 4. Carga de la batería

1. Coloque los auriculares en el recipiente de carga, los auriculares se cargarán automáticamente y la luz del auricular permanecerá encendida. Cuando el auricular esté completamente cargado, la luz se apagará .

### 2. Caja de carga

Conecte el cable USB al puerto USB C de la caja de carga y a un cargador (no incluido), de 5V y que tenga al menos 1 amper, en el otro extremo. El estado de energía de la caja de carga se mostrará en el medio de la pantalla.