

NISUTA

Manual del Usuario

Wireless BT Earbuds
NS-AUBTWS1/NS-AUBTWS1M



www.nisuta.com

1. ¿Cómo sincronizar ambos auriculares con el celular?



A. Presionar ambos botones al mismo tiempo hasta que las luces roja y azul parpadeen.

Esto significa que los auriculares están encendidos.

B. Luego escuchará una voz que dirá "Connected".

Inmediatamente ambos auriculares se vincularán entre sí y luego quedará parpadeando, de forma intermitente en rojo y azul, el LED indicador del auricular derecho.

C. Buscar en el celular "NSAUBTWS1" en BT y sincronizar.

2. ¿Cómo sincronizar solo un auricular con el celular?



A. Presionar el botón hasta que parpadee la luz azul y roja.

B. Buscar en el celular "NSAUBTWS1" en BT y sincronizar.

3. Botón multifunción



- Responder llamadas (presionar 1 vez)
- Colgar llamadas (presionar 1 vez)
- Pasar una canción (presionar rápidamente 2 veces)
- Reproduce (presionar 1 vez)
- Pausa (presionar 1 vez)
- Apagar (presionar por 3 segundos)

4. Especificaciones



- A.** Los auriculares pueden separarse hasta 10 metros del celular.
- B.** Las baterías de los auriculares duran 2 horas aproximadamente (50mAh*2).
- C.** La capacidad de batería de la caja de carga es de 400mAh
- D.** Los auriculares se cargan entre 1 y 2 horas.
- E.** La versión de BT de los auriculares es la 5.0
- F.** Caja de carga imantada solo en modelo NS- AUBTWS1M

5. Uso del BT

A. Para hablar por celular:

1. Asegúrese de sincronizar los auriculares con el celular.

2. Si desea contestar una llamada presione el botón de encendido una vez.
3. Para finalizar la llamada, presione el botón de encendido una vez.
4. Si desea devolver la llamada, presione el botón de encendido rápidamente tres veces.
5. Si desea rechazar una llamada mantenga presionado el botón de encendido por dos segundos.

B. Para escuchar música:

1. Asegúrese de sincronizar los auriculares con el celular.
2. Si desea reproducir una canción presione el botón de encendido una vez.
3. Si desea ponerle pausa a una canción, presione el botón de encendido una vez.
4. Toque dos veces rápidamente el botón de un auricular para poner el siguiente tema y haga lo mismo con el botón del otro auricular para poner el tema anterior.

C. Para apagar los auriculares:

Mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos hasta que suene "power off".

D. Para cargar los auriculares

Cuando los auriculares tengan poca batería, escuchará un sonido que dice "battery low". Para cargarlos, conecte ambos auriculares a la base de carga (La cual se recarga utilizando cualquier cargador de 5V como el que se utiliza para cargar el celular, tenga en cuenta que el cable que utilice para recargar la base debe ser micro usb).

Dependiendo de la batería que le quede a los auriculares, estos se cargarán por completo entre 1 y 2 horas. Se podrá dar cuenta que ya están 100% cargados cuando la luz pase de roja a azul. Luego de 5 min de haberse completado la carga se apagaran automáticamente, los auriculares y la caja de carga

Nota:

Para salir del modo ahorro de energía presione el botón de encendido por 2 segundos.

www.nisuta.com | Soporte Técnico: 0810-222-7542

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico