



## TRANSMISOR FM BLUETOOTH

NS-FM20B

Guía del usuario



### Introducción:

Este dispositivo, le permite transmitir música y llamadas directamente desde su dispositivo Bluetooth al sistema de audio de su auto. El micrófono incorporado le proporciona la función de manos libres, también cuenta con un puerto USB y lector de tarjetas SD que permite transmitir sus canciones favoritas en MP3 y WMA en el sistema de audio del vehículo. Inclusive puede cargar su teléfono utilizando el puerto doble de carga USB. Es compatible con la mayoría de los dispositivos Bluetooth.

### Contenido del paquete:

- Dispositivo BT
- Guía del usuario
- Control remoto

**Especificaciones:**

- Versión BT: 5.0
- Protocolo BT: AVRCP,HFP,A2DP
- Frecuencia: 87.5-108.0MHZ
- Estabilidad de frecuencia:±10ppm
- Voltaje:12-24V
- Distancia de transmisión: 2m
- Distancia bt: 8m
- Formato de música: MP3\WMA\WAV\FLAC
- Capacidad máxima USB y TF: 32GB
- Salida de carga: 5V/3.4A
- Tamaño de la pantalla:20\*8\*4mm
- Idioma: Ingles
- Material: ABS
- Tamaño: 43.2\*38.7\*85.3
- Peso: 33.8g

**Características:**



1. Transmite las llamadas desde el teléfono a los altavoces del auto
2. Presione solo un botón para activar los graves
3. Función A2DP para transmisor musica via BT a los altavoces del auto
4. Cambia a modo manos libres automáticamente al recibir una llamada
5. Micrófono incorporado
6. Doble salida USB 5V/3.4A, Permite cargar dispositivos.
7. Soporta pendrive USB y Micro SD
8. Toma energía del sócalo 12/24 volt del auto
9. 206 frecuencias desde 87.5-108MHz
10. Diseño elegante
11. Avisos de voz
12. Protección de sobre corriente y sobre temperatura

**Precauciones:**

Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y mantenimiento antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede resultar en daños al mismo. Para un uso adecuado no utilice el dispositivo en las siguientes condiciones:

- 1.Humedad o debajo del agua.
- 2.Cerca de altas temperaturas.
- 3.Con exposición directa a la luz del sol.
- 4.En otro voltaje que no sea 12V.
- 5.Nunca desarme el dispositivo, ya que estaría violando la cláusula de garantía.

## Instrucciones operativas



### Presione brevemente:

1. Contestar llamada 2. Colgar llamada 3. Cuando se este reproduciendo música, presione para pausar o reproducir.

Presionar dos veces: re llamar al último número.

### Mantener presionado:

1. Presionar y mantener hasta que la frecuencia parpadee, luego rotar en sentido horario para incrementar la frecuencia, rotar en sentido antihorario para disminuir 2. Rechazar llamada 3. Llamada privada



Volumn +



Volumn -

Gire en sentido de las agujas del reloj y mantenga presionado para aumentar el volumen

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y mantenga presionado para disminuir el volumen

### **Funciones del transmisor FM:**

1. Conecte el transmisor FM a la toma 12 V de su auto.
2. Sintonice su radio en una frecuencia que se utilice, luego sintonice la misma frecuencia en el dispositivo FM.
3. Inserte un pendrive USB o una tarjeta SD, los archivos MP3 que contenga se reproducirán automáticamente

### **Utilizando la función BT:**

1. Si está utilizando la función Bluetooth por primera vez, necesita sincronizar su teléfono con el transmisor. Active la función bluetooth de su celular, luego busque el ID (NS-FM20B). Sincronícelo con el transmisor FM, si le pide contraseña es "0000"
2. Mientras está reproduciendo música, y tiene una llamada entrante, esta unidad cambiará automáticamente al modo teléfono.

### **Llamada por BT**

1. Presione  para responder la llamada.
2. Presione  para colgar.
3. Presione dos veces  para rellamar al ultimo numero utilizado.
4. Durante una llamada mantenga presionado y suelte  para pasar a modo privado.
5. Para realizar una llamada debe marcar el numero con su teléfono celular pero una vez que conecte la llamada puede usar el manos libres.

### **Función de carga por USB:**

Conecte su celular para cargarlo a cualquiera de los puertos USB del transmisor (Cable no incluido)

Amperaje maximo del USB derecho: 2.4A,


Amperaje maximo del USB izquierdo: 1A

Conecte un pendrive con música en el USB izquierdo.

### **Graves (Bass):**

Cuando este escuchando música mediante SD/USB o celular presione el boton " **b** " para disfrutar de mejores graves en el sonido.

## Control remoto:



## Guía rápida:

Guía operativa	En el transmisor	En el control remoto
1. Responder / Colgar	Presione  : responder Presione  : colgar	Presione
2. Reproducir y pausar	Presione  : Reproducir Presione  : Pausar	Presione
3. Ajustar volumen	Rote  para ajustar volumen	Presione
4. Ajustar frecuencia	Presione  y mantenga hasta que la frecuencia parpadee, luego rote  para ajustarla	Presione   para ajustar la frecuencia o presione directamente los números de la frecuencia que desea y luego  para confirmar.
5. Elegir música	Presione  &  para elegir la canción anterior o siguiente	Presione   para elegir la anterior o siguiente canción
6. Modo loop	Solo por control remoto	Presione  para elegir tu modo loop favorito
7. EQ	Solo por control remoto	Presione "EQ" para elegir la ecualización deseada
8. Cambiar carpeta	Solo por control remoto	Presione "folder" para cambiar de carpeta