

Modo 1		Brillo máximo (100% de intensidad)
Modo 2		Modo de ahorro de energía (50% de intensidad)
Modo 3		Modo de ahorro de energía adicional (25% de intensidad)
Modo 4		Modo parpadeo
Modo 5		Luz SOS (Secuencia parpadeante)

- Se recomienda cargar la batería con un cable USB conectado a una fuente y no a un puerto USB de una PC. Una luz roja se enciende continuamente durante el proceso de carga.

- Desconecte el cable USB del conector micro USB-A cuando el proceso de carga haya finalizado.

• Función powerbank

La linterna está provista de una función powerbank para cargar dispositivos móviles a través de USB.

1. Deslice el cabezal de la linterna hacia la carcasa.
2. Conecte el dispositivo que se cargará al conector USB-A mediante un cable USB. Una luz verde se encenderá continuamente durante el proceso de carga.

NISUTA

Manual del Usuario

Linterna de LED con zoom

NSLI80



Partes del producto

Botones: ON/OFF - Modos

Zoom x4



LED
20W P50



Micro
USB



www.nisuta.com | info@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

Características

- Bulbo: 20W P50
- Lúmenes: 1000
- Funciones: 100%-50%-25%-Parpadeo-SOS
- Incluye zoom
- Batería: recargable 2000mah 18650
- Incluye función power bank
- A prueba de agua IP65
- Material: aluminio
- Peso: 218g
- Tamaño: 34x170-188mm

Modo de uso

- Mantener presionado, por unos segundos, el botón para encender la linterna. Repita el mismo proceso para apagar la linterna.
- Para cambiar entre los 5 modos de luz, presionar una vez el botón.