



# Manual del Usuario

## Mouse Pad

NSPAD24

NSPAD25

NSPAD24D

NSPAD25D

### Descripción del producto

#### 1. Tejido liso y fino

El mouse pad presenta una superficie lisa y rápida que permite que su mouse se deslice velozmente. El tejido brinda una sensación de comodidad a su muñeca y mano.

#### 2. Base antideslizante

La parte inferior presenta una goma antideslizante con textura "<<" que permitirá que el mouse pad se agarre al escritorio de manera firme, suave y duradera.

#### 3. Costuras en los bordes

Dependiendo la versión de mouse pad que adquirió, puede que éste tenga costuras en los bordes. Al ser estas ligeramente estrechas y planas reducen la sensación de bordes durante el movimiento del mouse, y garantizan la comodidad y flexibilidad de la muñeca.

### Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del mouse pad puede resultar en un rendimiento reducido, daños permanentes y anulación de la garantía:

- 1.** Evite comer o beber encima del mouse pad.
- 2.** Lávese las manos frecuentemente para evitar que el sudor ensucie su mouse pad.
- 3.** Realice una limpieza semanal para sacar cualquier tipo de suciedad de la superficie con un simple paño húmedo.
- 4.** NO lo doble de forma brusca. El patrón debe mirar hacia arriba y la goma antideslizante apoyarse sobre el escritorio.
- 5.** NO lo lave en el lavarropas.
- 6.** NO utilice químicos o detergentes fuertes para limpiarlo.
- 7.** NO lo seque al sol. Si desea ventilarlo puede realizarlo a la sombra.
- 8.** NO apoye cosas calientes ya que puede deformarlo.
- 9.** NO apoye cosas muy pesadas sobre el mouse pad.
- 10.** Utilice y almacene en un lugar con una humedad del 20% al 90% (sin condensación).