

NISUTA

Manual del Usuario

High Power Dual Band Outdoor CPE USB
with 12 dBi Antenna

NSWIUCPE600D




www.nisuta.com

1. Instalación del hardware

Inserte el puerto USB del CPE en el puerto USB de su PC como muestra la imagen.

La PC que tenga conectado el CPE podrá recibir señales WIFI y navegar inalámbricamente.



Atención

- 1. Mantenga alejado el dispositivo del calor extremo y colóquelo en zonas con ventilación.*
- 2. Si lo va a guardar o transportar asegúrese de protegerlo contra golpes.*
- 3. Mantenga el dispositivo alejado de sustancias acidas o alcalinas.*
- 4. No desarme el dispositivo sin permiso, si tiene algún problema comuníquese con el soporte técnico oficial.*

2. Instalación del Software

Luego de conectar el CPE a su PC, inserte el CD con el driver o descárguelo de nuestra web www.nisuta.com. Aparecerá una ventana emergente. Haga click en el archivo RUN SETUP.EXE, como muestra la imagen, y la instalación se iniciará.

Los pasos para la instalación en Windows 10/8.1/8/7/XP son similares. El siguiente ejemplo es sobre Windows 7.




Tips

Si la instalación no inicia automáticamente luego de insertar el CD, vaya a Mi PC y haga Click sobre la unidad de disco D para iniciar la instalación.

3. Finalizando la instalación

1. Espere pacientemente la finalización de la instalación, luego la interfaz se cerrará automáticamente y ya podrá utilizar el CPE.


Luego de la instalación el icono  aparecerá en la barra de tareas en la parte derecha inferior de su pantalla.



Tips

Si tiene instalado algún sistema de seguridad de Windows, este le preguntará si desea ejecutar la instalación, usted debe permitirlo para iniciar.

2. Conectándose a una red

Haga click en el icono  en la parte derecha inferior de su pantalla y busque la red a la cual desea conectarse, luego haga click en conectar, debe colocar la clave para poder acceder a la red deseada.



www.nisuta.com | hola@nisuta.com

 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252