


OVANSU

Manual del Usuario

Auricular Wireless BT



OS-AUBTWS7

1. Contenido del paquete

1. Auriculares inalámbricos y estuche de carga
2. Cable de carga tipo C
3. Gomitas extra para los oídos
4. Manual de usuario

2. Especificaciones

- Versión de BT: V5.0+EDR
- Con encendido y conexión automática al sacarlos de la caja de carga
- Incluye botón táctil multifunción
- Caja de carga con batería de 300 mAh e indicador de carga luminoso
- Con conector USB-C en la caja de carga
- Auricular con batería de 40 mAh
- Sensibilidad del parlante: 108 ± 3 dBm
- Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ

2

- Distancia de transmisión: 10 metros aprox. (dependiendo del ambiente)
- Tiempo de uso: 3.5 horas (aprox.)
- Tiempo de carga: 1.5 hora (aprox.)
- Incluye 2 pares de gomitas extras de reemplazo

3. Carga del dispositivo

Antes de usar estos auriculares por primera vez cargarlo durante 4 horas.

1. Para cargar el estuche, conecte el extremo USB C del cable de carga en el puerto de carga. Enchufe el extremo tipo C en el puerto USB de una computadora o un adaptador de pared compatible.
2. El LED blanco se encenderá indicando que está cargando

3

3. Use el estuche de carga para cargar los auriculares: El indicador LED de los auriculares estará en rojo al indicar que se están cargando, el indicador de los auriculares estará apagado cuando están completamente cargados.

4. Cuando la batería este baja, necesita aproximadamente 1,5 horas para recargar completamente la misma.

4. Sincronizar el dispositivo

1. Quite los auriculares del estuche y colóquese a menos de 10 m del dispositivo BT al cual desea conectarse.
2. El indicador LED de los auriculares parpadeará en rojo y azul rápidamente para indicar el modo de emparejamiento.
3. En el menú de BT de su dispositivo, busque y seleccione "OS-AUBTWS7" (Es posible que deba ingresar una contraseña "0000").

4

4. Sonará un tono y el LED azul/rojo parpadeará para indicar que se ha realizado el emparejamiento.

Nota:

Los auriculares se encienden automáticamente y se conectan con el último dispositivo sincronizado cuando se retiran del estuche de carga. Para apagar los auriculares, vuelva a colocarlos en el estuche de carga. Otra forma de encender/apagar los auriculares: mantenga presionado el botón táctil alrededor de 6 segundos.

5. Funciones de los auriculares

REPRODUCCIÓN DE SONIDO

- Reproducir/Pausar:** Toque el auricular izquierdo o derecho
Pista anterior: Presione el auricular izquierdo alrededor de 3 segundos (emitirá un sonido)

5

- Pista siguiente:** Presione el auricular derecho alrededor de 3 segundos (emitirá un sonido)
Volumen-/+: Presione dos veces el auricular izquierdo/derecho

LLAMADA TELEFÓNICA

- Responder/finalizar llamada:** presione el auricular izquierdo o derecho
Rechazar/ignorar llamada: mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho
Volver a llamar a la última llamada: presione el auricular derecho 3 veces
Asistente de voz: Presiona el auricular izquierdo 3 veces para activar Siri o Google Assistant.

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico

Soporte Técnico: 0810-222-7542

6