



LINTERNA DE LED DE 1 WATT

Modelo NS-LI1W

INSTRUCCIONES OPERATIVAS



Instrucciones de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Guarde en ambiente seco y limpio.
- No lo utilice si se encuentra dañado.
- Nunca una los contactos de la batería.
- Nunca cambie la lámpara mientras se está cargando la batería.
- Nunca mire directamente a la luz

Precaución!

- El lente se calentará después de un uso prolongado.
- No intente desarmar la batería o remover cualquier pieza de los terminales de la batería.

Cargando la batería interna


1. La batería interna viene con una carga al momento de la compra, de todas maneras usted debe darle una carga completa ni bien adquiera el producto.
2. La batería interna deberá ser cargada con uno de los accesorios provistos.
3. La linterna debe estar en OFF mientras este cargando.

4. La linterna debe ser guardada con carga completa cuando no se está utilizando. Si permanece guardada debe ser recargada cada 10-12 semanas. Siempre asegúrese que el interruptor este en OFF cuando no esté en uso.
5. Si la batería está totalmente descargada, tomara entre 6 y 7 horas en volver a su máxima capacidad.
6. La batería también se puede cargar a través de la salida 12 voltios de su auto. Se recomienda no utilizar este modo por más de 2 horas. (Para cargas de emergencia solamente) La carga debe ser con el motor en marcha para prevenir que se quede sin batería el auto.
7. La luz de LED roja iluminará cuando la linterna este recibiendo una carga pero no indica cuando la batería está totalmente cargada.

Modo de uso de su Linterna recargable sin cable:


Para utilizar la linterna debe presionar el interruptor, 1 LED se encenderá.

Presiónelo de nuevo y se encenderán 7 LEDs. Presiónelo por tercera vez y se apagará. (Vea fig.1)



(fig.1)

Esta linterna esta diseñada con manija ajustable. Presione el botón y esta operará libremente. (Vea fig.2 y fig.3)



(fig. 2)

(fig. 3)

Tiempo de trabajo:

Bajo condiciones optimas, con carga completa, Si es el modelo de 1 led de 1W se puede utilizar por 2 horas

Si es el modelo de 7 leds, puede ser usado normalmente por 5 horas.

Batería: 3.6v 600MA NI-MH

ACCESORIOS

1. Cable DC12V.

www.NISUTA.com

0810-222-7542
SOPORTE TECNICO